

BAD KLEBER

**Badaccessoires befestigen,
ohne zu bohren**

In Fliesen bohren ist nicht immer erlaubt. Ankleben ist da schon viel besser. Also, egal ob Handtuchhalter, Haken oder Toilettenpapierhalter: In Bad und Küche rettet dieser Kleber jede Fliese.



WAS GIBT'S ZU TUN?

- Toilettenpapierhalter,
- Schminkspiegel,
- Handtuchhalter,
- Föhnhalter anbringen

SO EINFACH GEHT'S



Mit dem Reinigungstuch Fliese und Adapterplatte reinigen.



Klebebeutel von unten bis zur Mitte des unteren Beutels aufrollen.



Mit zwei Daumen auf den Wulst drücken, um die Kammernaht durchzudrücken!



Weiter bis zur Darstellung der Rolle aufrollen.



Die zwei Komponenten im aufgerollten Beutel 1 Minute durchkneten.



Beutel innerhalb 1 Minute öffnen und Inhalt auf Adapterplatte aufbringen.



Adapterplatte für 10 Sekunden fest andrücken.



Nach 15 Minuten leicht, nach 2 Stunden voll belastbar.

Zum Entfernen Adapterplatte mit Zange ablösen. Kleberückstände mit Spachtel lösen.

*Maximale Klebekraft bis zu angegebenen Werten unter idealen Bedingungen ermittelt durch interne Prüfung auf Aluminium / Stahl.

**Von glatten und festen Untergründen.

***Glatte Adapterplatten ohne Vertiefungen. Durch die Reaktion erwärmt sich der Beutel.